

国産乗用車

« TOYOTA »

トヨタ		
エンジン	学習値初期化&アイドル学習	
	パワーバランス	
	全気筒噴射停止	
	冷却ファン駆動	
	電動ウォータポンプ駆動	
ECD	インジェクタ補正	IDコード呼出・保存
		自動ID登録
		手動ID登録
	サプライポンプ学習値初期化	
	PM強制再生制御	
AT/CVT	学習値初期化	
	Gセンサ0点学習	
	油圧学習	
ABS	バックアップメモリー消去	
	ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ/ECB)	
	ヨーレート・Gセンサ0点消去(ECB用)	
	リニア弁学習値初期化	
	アキュームレータ0ダウン駆動(フロント/リヤ)	
エアコン	整備モード	
	サーボモータ初期化	
電動パワステ	冷媒ガス量判定	
	ステアリング0点補正	
ボディ	回転角センサ出力補正	
	ゲートウェイECU接続情報初期化	
HV	電池制御データ初期化	
	整備モード2WD(排ガス測定用/TRC禁止用)	
	整備モード4WD(排ガス測定用/TRC禁止用)	
	ウォータポンプ作動	
	冷却ファン駆動	
バッテリ	ECU初期化	
4WD	バックアップメモリー消去	
レーダークルーズ	初期化	
メインボディ	リモコンキー登録/抹消	
タイヤ空気圧	実測値&センサ登録	

« 日産 »

日産	
エンジン	吸入空気量学習(TAS学習)
	アイドル回転補正
	空燃比学習
	空燃比センサ学習値クリア
	インジェクタ補正値登録
	EGR V/POS学習値クリア
	スロットル全閉位置学習
	スロットル全閉位置学習クリア
	排ガス圧センサ学習クリア
	DPF交換時クリア
AT/CVT	スタータ作動回数クリア
	パワーバランス
	冷却ファン駆動
	DPF強制再生
	バッテリ放電電流積算クリア
ABS	エンジンブレーキ調整
	オイル劣化度データリセット
	モータアシスト全学習記憶
	Gセンサキャリレーション
	クラッチA容量調整
BCM	クラッチB容量調整
	クラッチAタッチポイント
	クラッチBタッチポイント
	舵角センサ調整
HVAC	前後Gセンサキャリレーション
	圧力センサキャリレーション
	バルブキャリレーション
	タイヤ空気圧センサID呼出/登録
マルチAV	タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定
	オートレベルライザ
	ハイセンサ初期化
EV/HEV	ブレーキ
	ストロークセンサ0点学習
	EHS/PKB
	アクチュエータ0点学習
VSP	HVAC
	アクチュエータ原点リセット
	テスト
	車体番号読取
EV/HEV	舵角センサ調整
	リモコンキーID登録
	全消去
VSP	ウォータポンプ1/2駆動
	クーリングファン駆動
	スピーカーテスト
EV/HEV	スタートアップサウンドスピーカーテスト

SMART DIAG 作業サポート一覧表

rev1.0

国産乗用車

« ホンダ »

ホンダ	
SCSショートモード	
車体番号読取	
エンジン	ECUリセット
IMA	IPU冷却ファン強制駆動
AT	ECUリセット
	傾斜センサ初期設定
電動パワステ	シグナルテスト
	トルクセンサ学習
ハイドロブースタ	センサ0点学習
BCM	パワーウィンド学習
	エンジンオイルサービスリセット
	ATFサービスリセット

« 三菱 »

三菱	
エンジン	空燃比学習リセット
	パワーバランス
	ラジエターファン駆動
	フューエルポンプ駆動
CVT	学習値設定
	スロープセンサ較正
	オイル劣化度データ読取、初期化
ABS	エア抜き
	全センサ較正
	Gセンサ較正
	横Gセンサ較正
	マスター・シリンダ圧力較正
	ステアリングアングル較正
	減圧・増圧動作点検
	HU2次配管エア抜き
ACD	エア抜きモード
	油温確認モード
オートレベリング	車高値初期化
SAS	ステアリングアングルセンサ較正
メータ	サービスリセット
AFS	ヘッドライトレベリング初期化
EV	学習値初期化
	ウォータポンプ駆動1/2
	ラジエターファン駆動1/2
MCU	コンデンサ放電
ハンドル角センサ	中立学習
車体番号読取	
BMU	電池冷却ファン駆動

« スズキ »

スズキ	
CVT	学習値設定
	スロープセンサ較正
ABS	減圧・増圧動作点検
	HU2次配管エア抜き
オートレベリング	車高値初期化

« ダイハツ »

ダイハツ	
CVT	ECU初期学習
ABS	2次系リペアエア
eco IDLE	スタータ始動回数の確認
	スタータ始動回数の消去
	スタータ始動回数の書き込

« マツダ »

マツダ	
エンジン	インジェクション量の修正
車体番号読取	

« スバル »

スバル	
AT	学習モード
	エア抜き
車体番号読取	

輸入車

« フォルクスワーゲン »

フォルクスワーゲン
サービスインターバルリセット
ヘッドライト基本設定
デイライト設定
ユニットID読取
車体番号読取

« アウディ »

アウディ
サービスインターバルリセット
ユニットID読取
車体番号読取
EPB解除
ヘッドライト基本設定

« メルセデスベンツ »

メルセデスベンツ
サービスインターバルリセット
ユニットID読取
車体番号読取
車両情報読取
SBC解除

« フィアット »

フィアット	
エンジン	空燃比初期化
ABS	エア抜き
ステアリング	アンギュラセンサ初期化

« ベントレー »

ベントレー
サービスインターバルリセット
ユニットID読取
車体番号読取
EPB解除

« BMW »

BMW	
CBSリセット	エンジンオイル
	sparkプラグ
	Fブレーキ
	Rブレーキ
	クーラント
	マイクロフィルタ
	ブレーキ液
	車検日
	排ガス点検日
	車両チェック
サービスインターバルリセット	
ABSエア抜き	
車体番号読取	
AT学習値リセット	
エンジン空燃比学習リセット	

« BMWミニ »

BMWミニ	
サービスインターバルリセット	
CBSリセット1	エンジンオイル
	Fブレーキ
	Rブレーキ
CBSリセット2	ブレーキ液
	車検日
	排ガス点検日
	車両チェック
AT学習値リセット	
ABSエア抜き	
車体番号読取	

« アルファロメオ »

アルファロメオ	
トランスマッision	補正值初期化
	クラッチの自動調整
	オイル流量較正
	アク Yuームレータ減圧
	自己学習
	クラッチロッド調整

« マセラッティ »

マセラッティ	
トランスマッision	自己学習
	クラッチウェア
	クラッチコンフィギュレーション
	ニュートラルエンゲージメント
	センタリングアレンジメント
	PISコンフィギュレーション
	リセットウェアインデックス
	サービスリセット

SMART DIAG 作業サポート一覧表

rev1.0

国産大型車

« いすゞ »

いすゞ	
エンジン	DPD再生データリセット
	インジェクション補正(ID呼出、手動ID登録)
	フューエルポンプ調整リセット
	エンジン始動回数書き込み
	スタータ交換後始動回数書き込み
	パワーバランス
	インジェクタテスト
	DPD強制再生
	DPD強制ゆっくり再生

« 日野 »

日野	
エンジン	DPF状態表示
	DPR差圧チェック
	DPR状態リセット
	インジェクタ補正
	サプライポンプ学習値初期化
	パワーバランス
	PM強制再生

« 三菱ふそう »

三菱ふそう	
エンジン	DPF関連情報
	A/T通信履歴
	SCR関連情報
	エンジン再始動禁止
	ギア段判定
	エンジン運転時間
	インジェクタID呼出
	インジェクタ手動ID登録
	サプライポンプ機差圧学習初期化
	パワーバランス

« UDトラックス »

UDトラックス	
エンジン	インジェクタ補正値登録
	EGR V/POS学習値クリア
	スロットル全閉位置学習クリア
	排ガス圧センサ学習クリア
	DPF交換時クリア
	空燃比センサ学習値クリア
	吸入空気量学習(TAS学習)
	空燃比学習
	アイドル回転補正
	DPF再生
	DPD再生データリセット
	インジェクタ補正
	ID呼出
	手動ID登録
	フューエルポンプ調整リセット
	エンジン始動回数書き込み
	スタータ交換後始動回数書き込み
	パワーバランス
	インジェクタテスト
	DPD強制再生
	DPDゆっくり再生
	DPF状態表示
	DPR差圧チェック
	DPR状態リセット
	インジェクタ補正
	手動ID登録
	ID呼出
	ID保存、登録
	サプライポンプ学習値初期化
	パワーバランス
	PM強制再生